

指定垃圾袋尺寸

(a) 背心袋尺寸 (3 – 15 公升)

容量	闊度 (W)	風琴位闊度 (G)	長度 (L)
公升	厘米	厘米	厘米
3	24	8	37.5
5	25	10	43
10	31	20	53
15	33	21	59

(b) 平口袋尺寸 (20 – 100 公升)

容量	闊度 (W)	風琴位闊度 (G)	長度 (L)
公升	厘米	厘米	厘米
20	36	22	60
35	38	25	72
50	40	28	81
75	50	30	90
100	56	51	99